




Demontage-Anweisungen PolyKeg PRO-Fässer

Demontage-Anweisungen PolyKeg PRO-Fässer

MIT GERÄT



- 1 Basis-Gewinde
- 2 Öffnung zum Durchschneiden des Beutels und Lösen des Schlauches
- 3 Öffnung für Ventiltrennung
- 4 Ausbauschlüssel für Ventil und Griff





Demontage-Anweisungen PolyKeg PRO-Fässer

MIT GERÄT

Die Fässer müssen sofort nach Gebrauch und in jedem Fall vor Beginn der Demontage drucklos gemacht werden. Das PolyKeg PRO-Fass kann, wie nachfolgend dargestellt, problemlos ausgebaut werden, um das Recycling von Materialien zu erleichtern (siehe Abschnitt "Materialblatt").

VORGEHENSWEISE ZUR DEMONTAGE

1. Befestigung des Fasses




FIG. 1

Schrauben Sie das drucklose Fass auf den Geräteboden.

2. Ventil-Entfernung




FIG. 2

Schrauben Sie das Ventil mit dem entsprechenden Demontageschlüssel ab.

3. Ventil-Entnahme mit Saugrohr- oder Beutelsatz




FIG. 3

Ziehen Sie Ventil und Saugrohr oder Ventil und Beutel-Kit aus der Flasche.

4. Trennung des Ventils vom Saugrohr oder Beutel-Kit




FIG. 4

Stecken Sie das Ventil in die große Öffnung und trennen Sie den Schlauch oder das Beutel-Kit vom Ventil.

5. Trennung des Saugrohrs vom Beutel




FIG. 5


Stecken Sie das Beutel-Kit in die kleine Öffnung und trennen Sie Schlauch und Beutel vom Beutelhalter.

Demontage-Anweisungen PolyKeg PRO-Fässer

MIT GERÄT




6. Entfernen des Griffs




Entfernen Sie den Griff vom Fass.

7. Trennung der Flasche vom dem Boden




Drücken Sie die Flasche nach vorne, bis sie sich vom Boden löst.

8. Lösen des Bodens



Schrauben Sie den Fassboden vom Gerät ab.

10. Getrennte Bestandteile





Lagern Sie die Teile in den entsprechenden Behältern.

Demontage-Anweisungen PolyKeg PRO-Fässer

MIT DEMONTAGESCHLÜSSEL



- 1 Ausbauschlüssel für Ventil und Griff
- 2 Boden-demontageschlüssel



TEIL 10.2


Demontage-Anweisungen PolyKeg PRO-Fässer MIT DEMONTAGESCHLÜSSEL



Die Fässer müssen sofort nach Gebrauch und in jedem Fall vor Beginn der Demontage drucklos gemacht werden. Das PolyKeg PRO-Fass kann, wie nachfolgend dargestellt, problemlos ausgebaut werden, um das Recycling von Materialien zu erleichtern (siehe Abschnitt "Materialblatt").


VORGEHENSWEISE ZUR DEMONTAGE

1. Ventil-Entfernung




Schrauben Sie das Ventil mit dem entsprechenden Demontageschlüssel ab.

2. Ventil-Entnahme mit Saugrohr- oder Beutelsatz




Ziehen Sie Ventil und Saugrohr oder Ventil und Beutel-Kit aus der Flasche.

3. Entfernen des Griffs




Entfernen Sie den Griff vom Fass.


4. Trennung der Flasche vom dem Boden



Befestigen Sie den Demontageschlüssel am Boden des Fasses und drehen Sie den Hebel um 180° gegen den Uhrzeigersinn.



5. Trennung des Ventils vom Saugrohr oder Beutel-Kit




Trennen Sie das Ventil vom Saugrohr oder Beutel-Kit, indem Sie das Ventiltteil festhalten und das Saugrohr oder Beutel-Kit zu sich ziehen.

TEIL 10.2

Demontage-Anweisungen PolyKeg PRO-Fässer MIT DEMONTAGESCHLÜSSEL



6. Getrennte Bestandteile



Lagern Sie die Teile in den entsprechenden Behältern.