




Druckablass-Anweisungen



Druckablass-Anweisungen


Tragen Sie bei der Handhabung des Fasses persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, Handschuhe usw.) und stellen Sie sicher, dass der Raum in dem Sie arbeiten, belüftet ist.

1. Druckablass mit PRV



Nach dem Zapfen muss das leere Fass sofort drucklos gemacht werden, und zwar durch Reissen des roten Druckbegrenzungsventilhebels.

2. Druckablass ohne PRV



Wenn das PRV - Druckbegrenzungsventil - nicht vorhanden ist, verwenden Sie den entsprechenden Schlüssel. Er ist für alle Arten von PolyKeg®-Ventilen geeignet: A, D, G, K, M, S.